

SPACE ONE WIRELESS




クイックスタートガイド



PORSCHE DESIGN
SOUND




同梱品



| | |
|---|--------------------------|
| 1 | SPACE ONE WIRELESS 本体 |
| 2 | キャリーングケース |
| 3 | アクセサリ用ポーチ |
| 4 | 音声マイクケーブル |
| 5 | 航空機専用アダプター |
| 6 | USB充電ケーブル |

本体 操作部・入力端子




ご使用方法



バッテリーの充電

1. マイクロUSBケーブルをヘッドフォンの充電端子に接続します。
2. マイクロUSBケーブルのもう一方の端子を充電器またはPCのUSBポートに接続します。


* 充電中はSPACE ONE WIRELESS本体は動作しません。




アクティブノイズキャンセル(ANC)機能のON/OFF

1. ボタンを  にスライドするとANC機能が作動します。
2. ボタンを  にスライドするとANC機能がOFFになります。

ヘッドホンをスマートフォン等とペアリング

1. ボタンを  にスライドします。
2. ブルーのライトが点灯します。
3. スマートフォン等のBluetooth接続をONにします。







ご使用方法



4. スマートフォン等がSPACE ONE WIRELESSを検索します。
5. ペアリングが成功すると、LEDのブルーがホワイトに変わります。
6. ヘッドホンからは「Connected」と聞こえます。
7. LEDが5秒間、ブルーとホワイトに点滅します。

再生/通話/音声認識

再生













| | 操作 | 押し方 |
|---|---------|--|
|  | 再生/一次停止 | タップ  |
|  | ボリューム + | タップ  |
|  | ボリューム - | タップ  |
|  | 次の曲 | 長押し  |
|  | 前の曲 | 長押し  |

音声認識

| | | |
|---|---------|--|
|  | 音声による指示 | 長押し  |
|---|---------|--|

再生/通話/音声認識


通話制御


| | 操作 | 押し方 |
|---|------------------|--|
|  | 電話を受ける/切る | タップ  |
|  | 着信拒否 | 長押し  |
|  | 通話を保留にして(1)応答(2) | タップ  |
|  | 通話を終了して(1)応答(2) | 長押し  |
|  | 通話をミュート/通話に戻る | 長押し  |
|  | 電話に転送する | 長押し  |

音声ガイド

| 操作 | 音声ガイド |
|--------------|------------------|
| 電源ON | "Power on" |
| 電源OFF | "Power off" |
| 80%以上 | "Battery high" |
| 80%未満 | "Battery medium" |
| 30%未満 | "Battery low" |
| 10%未満 | "Please charge" |
| スマートデバイスに接続 | "Connected" |
| スマートデバイスと切断 | "Disconnected" |
| 通話がミュートされました | "Microphone off" |
| 通話に戻ります | "Microphone on" |

バッテリー残量



|  | 音声ガイド | LED |
|---|------------------|-----------|
| >80% | "Battery high" | -- |
| <80% | "Battery medium" | -- |
| <30% | "Battery low" | -- |
| <10% | "Please charge" | ホワイトの速い点滅 |

LEDによる表示



| | LED表示 | 操作 |
|---|-----------|---------|
| ⚡ | ホワइटの点灯 | フル充電 |
| | ホワइटの遅い点滅 | 充電 |
| | ホワइटの速い点滅 | ローバッテリー |



* ペアリングが成功すると、LEDのブルーがホワइटに変わります。


| | | |
|---|-----------|-------|
| ✳ | ホワइटの点灯 | 接続完了 |
| | ブルーLEDの点滅 | ペアリング |





* 全デバイスとの接続を解除

- ◯ と ◯ の同時押し4秒でペアリングモードに入ります。

有線オーディオマイクケーブル

- 付属のオーディオマイクケーブルを使用することもできます(バッテリーが少ないとき、機内にいるとき、ハイレゾオーディオを聴くときなど)。
- ケーブルジャック(KEFロゴ側)をソケットに挿入します。最後までしっかり押し込んでください。
- 音声マイクケーブルを挿すと、Bluetooth機能およびボタン操作ができなくなります。
- ボタンを  にスライドするとANC機能が作動します。
- ボタンを  にスライドするとANC機能がOFFになります。



| 操作 | 押し方 |
|---|---|
|  | タップ  |
|  | 長押し  |



仕様

| | |
|----------------|--|
| 製品名 | SPACE ONE WIRELESS |
| ドライバー径 | 40mm |
| 周波数特性 | 20-20000 Hz |
| 感度 | 94dB |
| インピーダンス | 16Ω |
| 最大出力 | 12mW |
| Bluetooth | 4.1 with Qualcomm® aptX™ |
| Bluetooth出力 | Class 2 |
| Bluetooth通信範囲 | 10m |
| Bluetooth周波数帯 | 2.402-2.48 GHz |
| リチウムイオンバッテリー | 850mAh |
| バッテリー持続時間 | 30時間 (BT on + ANC on) 40時間 (BT on + ANC off) 110時間 (ANC on + BT off) |
| 寸法 (H x W x D) | 195 x 170 x 82 mm |
| 質量 | 330g |
| 電源入力 | DC 5V 600mA |

より詳細な情報またはQ&Aはウェブサイトをご参照ください: KEF.COM.

KEFは持続的に研究開発を行っており、製品を改良するために予告なく仕様変更を行うことがありますので予めご了承ください。

SOUND BY KEF, MAIDSTONE, U.K.
GP Acoustics (UK) Limited
Eccleston Road, Tovil, Maidstone
Kent, ME15 6QP UK



KEF.COM

Issue 2: 12.2017